

動作について

電源の種類(“シガーライターコード(12V車対応)”“ACアダプター”“内蔵電池”)や走行状態によって、下記表のように動作が制限されます。

電源の種類による動作

■ NAVIモードの場合

電源の種類	車	家庭	内蔵電池	
			歩行モードOFF	歩行モードON
エコドライブ情報の表示	○	×	×	×
マップマッチング	○	×	○	×
自動再探索 道幅3.0m以上	○	×	○	×
自動再探索 道幅3.0m未満	×	×	×	×
ルート表示* ¹	○	○	○	○* ²
ルート情報* ¹	○	○	×	×
交差点情報/方面看板	○	×	○	×
到着予想時刻表示* ¹	○	○	○	×
残距離表示* ¹	○ (ルート距離)	○ (ルート距離)	○ (ルート距離)	○* ² (ルート距離/ 直線距離)
音声案内* ¹	○	×	○	×
地図表示の縦横切替	×	×	○	○
画面消し(手動/自動)	×	×	○	○
電子コンパス連動の方位表示	×	×	×	○
バージョンアップ	○	○	×	×

○印…する

×印…しない

* 1 印…ルート設定時のみ

* 2 印…ルート表示ON/OFF設定による

■ AVモードの場合

電源の種類		車	家庭	内蔵電池	
				歩行モードOFF	歩行モードON
テレビ視聴 (ワンセグ)	映像	○* ³	○	○	○
	音声	○	○	○	○
音楽再生		○	○	○	○
画像再生		○	○	○	○
動画再生		○* ³	○	○	○

○印…する

×印…しない

* 3 印…走行中は音声のみとなります。