

## SDカードで地点を探す

### 4 リストから地点を選択してタッチする。

：施設の詳細情報が表示されます。

地点リスト画面(例)



詳細情報画面(例)



### 5 地図をタッチする。

：周辺の地図が表示されます。



※ **×閉** または地図画面をタッチすると、設定メニューを閉じることができます。再度設定メニューを表示させるには、**+** (設定) をタッチしてください。

### 6 現在地の地図画面に戻るときは **現在地に戻る** をタッチする。

※ **戻る** をタッチすると、メニュー画面に戻ります。

**お願い** miniSDカード/microSDカードを使用する場合は、必ずminiSDカードアダプター/microSDカードアダプターを使用し、正しい差し込み方向をご確認ください。アダプターが装着されていない状態で本機に差し込むと、機器に不具合が生じることがあります。また、miniSDカード/microSDカードが取り出せなくなる可能性があります。必ずアダプターごと抜き、本機にアダプターだけ残さないようにしてください。

**お知らせ**

- 指定のWebサイト(おでかけ旅ガイド)からダウンロードした位置情報ファイルはSDカードのDRIVEフォルダ内に入れてください。SDカード内に“DRIVE”という名前のフォルダがない場合は、半角で“DRIVE”という名前のフォルダを新規作成し、作成したDRIVEフォルダ内に位置情報ファイルを入れてください。SDカードを挿入していない/SDカード内に位置情報ファイルがない場合は手順**2**(C-29)でSDカードを挿入またはSDカードに地点ファイルの書き込みをうながすメッセージが表示されます。SDカードが挿入されているかを確認/DRIVEフォルダ内に位置情報ファイルがあることを確認してください。  
[P]「おでかけ旅ガイド」A-29

- 指定のWebサイト(おでかけ旅ガイド)からルート探索したデータを本機で探索する場合は [P]「SDカードからルート探索をする」D-26をご覧ください。