

ルートを変更する

目的地の変更

- 1 D-10の手順 1 に従って操作し、をタッチする。



- 2 ふき出し表示の中から、**変更**をタッチする。
：登録のしかたは、**出発地の変更**(D-10)手順 3 をご覧ください。

- 3 目的地を登録する。

■ 設定メニューと共に表示された目的地で良い場合

- ① **目的地にする**をタッチする。

■ 表示された目的地で良い場合

- ①  (設定)をタッチし、設定メニューを表示させ **目的地にする**をタッチする。

■ 設定メニューが表示されている場合に、目的地の位置調整をする場合

- ① **×閉**または地図画面をタッチして設定メニューを閉じる。

カーソルを目的地に合わせたら  (設定)をタッチし設定メニューを表示させ、**目的地にする**をタッチする。



ここをタッチするとスクロールの微調整をすることができます。

 「**微調整をする**」 B-19

最も詳細な地図を選んでおくと、位置の誤差が少なくなります。

設定メニューの **周辺検索** をタッチして目的地を探すこともできます。
( C-16 手順 4 から参考にしてください。)

：ルート編集画面に戻ります。