

# 接続確認をする

本機が車側に正しく接続されていない場合、本機の機能が正常に動きません。

接続確認画面で、パーキングブレーキへの接続を確認してください。

※電源に付属のACアダプター／内蔵電池をご使用の場合は **車両センサー** は暗くなり選択できません。

1

**メニュー** → **情報** をタッチする。

：サブメニュー画面が表示されます。

1-1



2

**車両センサー** をタッチする。

：パーキングブレーキの接続確認画面が表示されます。

※正しく接続されていれば、車のパーキングブレーキをかけているときは“ON”、かけていないときは“OFF”を表示します。



3

現在地に戻るには、**現在地に戻る** をタッチする。

※ **戻る** を2回タッチすると、メニュー画面に戻ります。