

5 本機に登録したい地点を選択しタッチする。

: 選択したリストにチェックマーク(✓印)が付きます。

■ 全地点を登録したい場合

① **全選択** をタッチする。

: 選択しているフォルダ内の全地点に
チェックマーク(✓)が付きます。



▲▼ タッチで
つづきを表示

チェックマーク(✓)

お知らせ

全選択 をタッチしてもSDカード内の登録地点が200件を超えている場合はエラーメッセージが表示されます。この場合、200件までしかチェックマーク(✓)が付きません。チェックマーク(✓)が付いた地点のみ本機に登録することができます。

■ 登録を止める(チェックマーク解除)

① 登録を止めたい地点をタッチする。

: チェックマーク(✓)が消え解除されます。

※ **全解除** をタッチすると、全てのチェック
マークが消え、解除されます。



情報

〔SDカードから地点を登録する〕

6 **登録** をタッチする。

: メッセージが表示され、
サブメニュー画面に戻ります。



6

7 現在地に戻るには、**現在地に戻る** をタッチする。

※ **戻る** をタッチすると、1つ前の画面に戻ります。