

ルート案内画面の設定を変える

■ 交差点情報を表示する／しないの設定をする

- ① ▼ をタッチし、“交差点情報を表示”を表示させる。

▲ / ▼ タッチでつづきを表示



- ② 交差点情報を表示 (する / しない /

案内中のみ表示) を選択しタッチする。

- する** をタッチしたとき

: ルートを設定していない場合にも走行中は、交差点の手前で交差点情報を表示します。

- しない** をタッチしたとき

: 交差点情報を表示しません。

- 案内中のみ表示** をタッチしたとき

: ルート案内時のみ交差点の手前で交差点情報を表示します。



お知らせ

- 交差点情報は次の案内ポイントまでの距離と曲がる方向、交差点の名称を表示します。(表示される距離は目安です。実際の距離とは異なる場合があります。)
- 次の案内ポイントの交差点が10km以上先の場合は交差点情報マークに“みちなり”と表示されます。
- **する** / **案内中のみ表示** に設定している場合、ルート案内時に曲がる方向を橙色の矢印で表示します。
- 次の案内ポイントまでにレーン情報がある場合、交差点情報の下にその交差点までの距離とレーンガイドを表示します。



■ 盗難多発地点を警告する／しないの設定をする

- ① ▼ をタッチし、“盗難多発地点を警告”を表示させる。

▲ / ▼ タッチでつづきを表示

