

### テレビ(ワンセグ)メニューについて

**メニュー** をタッチするとテレビ(ワンセグ)メニュー画面を表示します。  
メニューの中から実行したいボタンをタッチして各操作を行います。



- ① **戻る**  
受信画面へ戻る。
- ② **チャンネル**  
チャンネル画面を表示する。  
[音] G-14
- ③ **スキャン**  
スキャン画面を表示する。  
[音] G-15、16
- ④ **音声・字幕**  
音声・字幕画面を表示する。  
[音] G-18
- ⑤ **自宅呼出**  
自宅登録されたチャンネルリストに切り替える。  
[音] G-12
- ⑥ **エリア変更**  
視聴エリア変更画面を表示する。  
[音] G-10
- ⑦ **受信レベル**  
物理チャンネルと周波数、受信レベルを表示する。  
[音] G-20
- ⑧ **時計表示**  
時計の表示 / 非表示を切り替える。  
[音] G-19
- ⑨ **お好み呼出**  
お好み登録されたチャンネルリストに切り替える。  
[音] G-12