

スキャンする

自宅登録／お好み登録／再スキャンをする

スキャン画面では自宅登録／お好み登録／再スキャンやプリセット登録の確認などをすることができます。

1 受信画面をタッチして操作ボタンを表示し、

メニュー をタッチする。

：メニュー画面が表示されます。

1-2



操作ボタン表示画面



2 **スキャン** をタッチする。

：スキャン画面が表示されます。

メニュー画面



3 登録や再スキャンなどをする。

■ 自宅登録をする場合

あらかじめ自宅チャンネルリストとして登録しておくことにより、旅行先などで視聴エリアの変更（エリア変更）をした場合（現在地を移動し他地域にいる場合）でもすばやく自宅呼び出しをする（自宅登録したエリアのチャンネルリストを呼び出す）ことができます。

① **自宅登録** をタッチする。

スキャン画面(例)



② 自宅チャンネルリストとして登録してもいいかどうかのメッセージが表示されるので **はい** をタッチする。



：現在の設定内容を自宅チャンネルリストとして本機に登録します。

③ **戻る** をタッチして、メニュー画面に戻る。