

表示部について



- ① **全曲 / アルバム / アーティスト**
選曲 / 再生の状態を表示する。
[音] H-9
- ② **再生中リスト**
再生中のリストと違うリストを表示中に選曲したリストに戻る。
[音] H-10
- ③ **音量**
音量バーを表示し、音量の増減を調整する。
- : 音量減 + : 音量増 消音
[音] H-12
- ④ **スクロールバー**
次ページがある場合、リストをスクロールさせる。
- ⑤ **モード**
モード選択画面を表示する。
[音] B-10
- ⑥ **リスト画面**
曲名 / アルバム名 / アーティスト名が表示される。
• 画面をタッチしたまま上下に動かすと、リストをスクロールできる。
[音] H-9



- ⑦ **戻る**
音楽一覧画面へ戻る。
[音] H-11
- ⑧ **タイトル名 / アルバム名 / アーティスト名表示**
- ⑨ **🔄 (リピート)**
現在再生中の曲を繰り返し再生する。[音] H-10
- ⑩ **🎲 (ランダム)**
曲を順序不同で再生する。[音] H-11
- ⑪ **⏸ (一時停止) / ▶ (再生)**
• タッチするたびに
▶ (再生) → ⏸ (一時停止) →
と替わる。
• 再生中にタッチすると音声が一時的に止まり、もう一度タッチすると再び再生がはじまる。
[音] H-8
- ⑫ **⏮ / ⏭ (トラック)**
前の曲や次の曲へ送る。
[音] H-8
- ⑬ **スライドバー**
曲の再生状態を表示し、再生時間位置を変えることもできる。[音] H-8
- ⑭ **再生時間表示**