

音楽再生をする

SDカードにMP3/WMA形式で記録されている音楽データを本機で再生して聴くことができます。

本機は32GBまでのSDカードに対応していますが、本機で再生できる最大ファイル(1曲を1ファイルとした場合)は、500ファイル(曲)までです。

※SDカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

音楽を聴く

1 SDカードを差し込み、電源を入れる。

☞ 「SDカードを入れる／取り出す」B-8

2 ■ 音楽再生画面を表示している場合

：再生画面が表示されSDカード内の音楽データ(MP3/WMA)が再生されます。

※SDカード内に再生中の音楽データがない場合やSDカードのフォーマットを行った場合などは、音楽一覧画面を表示します。

■ NAVI／テレビ視聴画面／画像再生画面／動画再生画面／Gアプリを表示している場合

☞ 「NAVI／AV／Gアプリの切り替えについて」B-10

音楽再生一覧画面(例)



お知らせ

再生中に車のエンジンを切る、本機の電源を切る、他のモードにするなどした場合に、次にエンジンや電源を入れたり音楽再生モードに戻すと、前に再生していた曲の続きから再生がはじまります。