

再生を一時停止する

1

⏸ (一時停止) をタッチする。

：再生をやめます。

※ ⏸ が ▶ 表示に替わります。

■ 再び再生を始める場合

① ▶ (再生) をタッチする。

：再生をやめた続きから再生をはじめます。

※ ▶ が ⏸ 表示に替わります。

再生画面(例)



⏸ (一時停止) / ▶ (再生)

好きな曲を選ぶ(曲を戻す／進める)

1

⏮ / ⏭ (トラック) をタッチする。

：前の曲(トラック)に戻る、または次の曲(トラック)に進みます。

※聴きたい曲のトラック名を表示させます。

■ 前の曲に戻る場合

① ⏮ を2回タッチする。*

※ 1回押した場合は再生中の曲(トラック)の頭に戻ります。

■ 次の曲に進む場合

① ⏭ をタッチする。



お知らせ

*印… 曲が再生されてから1秒以内に ⏮ を1回タッチしても前の曲に戻ります。

● リスト画面より選択することもできます。

☞ 「リストで選曲する」H-9

早戻し／早送りをする

1

画面下のスライダーをタッチする。

：再生中の曲の早戻し／早送りをします。



お知らせ

スライダーから手を離れたところで再生を始めます。