

## 音楽再生をする

### 音量を調整する

1

**音量** をタッチする。

：現在の大きさを示す音量表示(0~15)が表示されます。

**お知らせ** 音量に連動してキー操作音も変わります。また、キー操作音だけを消すこともできます。  
☞ 「キー操作音の設定をする」L-6



2

**-** / **+** をタッチして音量を調整する。

**-** 側：音量が小さくなります。

**+** 側：音量が大きくなります。



### 音声を一時的に消す

1

**音量** をタッチする。

：音量表示とともに**消音**が表示されます。



2

**消音** をタッチする。

：音声が消えます。

※音量表示とともに**消**が表示されます。

#### ■ 消した音声を出す場合

もう一度 **消音** をタッチするか **-** / **+** をタッチする。

：音声が出るようになります。

**お知らせ** 音声を消音にするとキー操作音も消えます。

