

スライドショー表示する

- 1 画像を表示させる。
: 選択したファイル(画像)が表示されます。

- 2 ▶(再生)をタッチする。
: 画像が順番に再生されます。



画像再生

〔画像再生する〕

2



お知らせ スライドショーを開始すると ▶(再生)が ⏸(一時停止)に変わります。
スライドショー中に ⏸(一時停止)をタッチするとスライドショーが一時的に止まり、再び再生をはじめると ▶(再生)をタッチしてください。

ランダム(順序不同)再生をする

- 1 ㊄(ランダム)をタッチする。
: ㊄(ランダム)が緑色に点灯し、SDカード内の全画像の中から順序不同で再生します。
※もう一度 ㊄(ランダム)をタッチするとランダムボタンが消灯し、通常再生に戻ります。



お知らせ ● ㊄(ランダム)が緑色に点灯しているときに、⏮/⏭(トラック)をタッチすると、画像をランダムに表示します。
● ランダム再生は、同じ画像が連続で再生されることがあります。