

操作ボタンについて

画面をタッチすると操作ボタンが表示されます。

動画一覧画面



動画再生画面



- ① **音量**
音量バーを表示し、音量の増減を調整する。
-：音量減 +：音量増 消音
[P J-8]
- ② **スクロールバー**
次ページがある場合、リストをスクロールさせる。
- ③ **モード**
モード選択画面を表示する。
[P B-10]
- ④ **戻る**
動画一覧画面へ戻る。
- ⑤ **🔄(リピート)**
現在再生中の動画を繰り返し再生する。
- ⑥ **🎲(ランダム)**
動画を順序不同で再生する。
[P J-7]
- ⑦ **⏸(一時停止) / ▶(再生)**
• タッチするたびに
▶(再生) → ⏸(一時停止) と替わる。
• 再生中にタッチすると画像が一時的に止まり、もう一度タッチすると再び再生がはじまる。
[P J-6]
- ⑧ **⏮ / ⏭(トラック)**
前の動画や次の動画へ送る。
[P J-6]
- ⑨ **スライドバー**
動画の再生状態を表示する。
[P J-7]
- ⑩ **再生時間表示**
- ⑪ **動画一覧表示**
再生可能な動画を一覧表示する。

お知らせ 本機を車(12V車)のバッテリー(付属のシガーライターコード(12V車対応))で使う場合は、安全上の配慮から車を完全に停止し、パーキングブレーキをかけた場合のみ動画再生をご覧になることができます。(走行中は音声のみになります。)