

# 動画再生をする

SDカードにMP4形式で記録されている動画データを本機で再生することができます。

本機は32GBまでのSDカードに対応しています。

※SDカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

## 動画再生をする

### 1 SDカードを差し込み、電源を入れる。

[📄] 「SDカードを入れる／取り出す」 B-8

### 2 ■ 動画再生画面を表示している場合

：再生画面が表示されSDカード内の動画データが再生されます。

※SDカード内に再生中の動画データがない場合やSDカードのフォーマットを行った場合などは、動画一覧画面を表示します。

### ■ NAVI／テレビ視聴画面／音楽再生画面／画像再生画面／Gアプリを表示している場合

[📄] 「NAVI／AV／Gアプリの切り替えについて」 B-10

動画一覧画面(例)



### 3 再生させたい動画をタッチする。

：動画再生画面が表示されSDカード内の動画ファイル(MP4)が再生されます。