

早戻し／早送りをする

- 1** 画面をタッチし操作ボタンを表示させ
スライダーで操作する。
：早戻し／早送りをします。

お知らせ スライダー上の手を離れたところから再生を始めます。



動画再生

〔動画再生をする〕

ランダム(順序不同)再生をする

- 1** **⌘**(ランダム)をタッチする。
： **⌘**(ランダム)が緑色に点灯し、SDカード内の
全動画の中から順序不同で再生します。
※もう一度 **⌘**(ランダム)をタッチすると
ランダムボタンが消灯し、通常再生に戻ります。



お知らせ

- **⌘**(ランダム)が緑色に点灯しているときに、**⏮**／**⏭**(トラック)をタッチすると、動画をランダムに表示します。
- ランダム再生は、同じ動画が連続で再生されることがあります。