

操作ボタンについて

Gアプリ一覧画面



① モード

モード選択画面を表示する。

☞ B-10

② リスト画面

Gアプリが表示される。

- 35個以上のGアプリを保存している場合は、ファイル名順に35個までしか表示されません。

③ 次へ / 前へ

Gアプリが7個以上保存されているとき、一覧画面の右下に表示され、次の一覧画面や前の一覧画面へ送る。

お知らせ

- 本機を車(12V車)のバッテリー(付属のシガーライターコード(12V車対応))で使う場合、安全上の配慮から走行中はGアプリを操作することができません。

☞ 「動作について」B-6

- ダウンロードしたGアプリによって機能が異なります。詳しくは当社ホームページ (<http://panasonic.jp/car/navi/Gorilla/>) をご覧ください。