

キー操作音の設定をする

ナビゲーション操作時、キー操作音(ピッ)を出す／出さないを選ぶことができます。

1 **モード** → **システム設定** をタッチする。

：サブメニュー画面が表示されます。



2 **操作音** をタッチする。

：操作設定画面が表示されます。



3 キー操作音 (**する** / **しない**) を選んでタッチする。



4 **戻る** → **モード** をタッチしてモード選択画面へ戻る。