

■ セキュリティコードを設定する場合

① **する** をタッチする。

：セキュリティコード入力画面が表示されます。

セキュリティ設定画面



② 3桁～8桁のセキュリティコードを、
数字をタッチして入力し、**決定** を
タッチする。

セキュリティコード入力画面



③ 再度②で入力したセキュリティコードを、
数字をタッチして入力し、
決定 をタッチする。

：設定を保存しセキュリティ設定画面に戻ります。

セキュリティコード入力画面



共通

〔セキュリティコードを設定する〕

お知らせ

- 数字の入力途中で **戻る** をタッチするとセキュリティコードの設定が中止されセキュリティ設定画面が表示されます。
- セキュリティコードの設定・解除および変更は付属のシガーライターコード(12V車対応)とパークブレーキ接続ケーブルが接続されている場合のみ設定です。
〔別紙 取付説明書〔配線用〕〕
 ※付属のACアダプターと電池では設定・解除および変更はできません。