

セキュリティコードを設定する

- **セキュリティコードが設定された状態で本機の電源を入ると…**

本機の電源を入ると、セキュリティコード入力画面が表示されます。

- ① **L-9 ■ セキュリティコードを設定する場合**
で設定したセキュリティコードの数字を
タッチして入力する。

セキュリティコード入力画面



- ② 入力が終わったら **決定** をタッチする。

■ **パーキングブレーキ接続ケーブル接続時または内蔵電池使用時**

: 起動画面を表示した後、前回電源を切る前に表示していたモードの画面になります。

■ **パーキングブレーキ接続ケーブル未接続時またはACアダプター使用時**

: 起動選択画面が表示されますので、ご使用方法を選択してください。

☞ 「電源の選択について」B-4

お知らせ

- 間違ったセキュリティコードを入力するとメッセージが表示されます。メッセージを確認し、再度正しいセキュリティコードを入力し直してください。
- 入力した数字を訂正するときは **訂正** をタッチして数字を再入力してください。
- 正しいセキュリティコードを入力しない限り、ナビゲーションの操作はできません。設定したセキュリティコードは忘れないようお気をつけください。
- 工場出荷時はセキュリティコードは設定されていません。
- **しない** をタッチすると、設定したセキュリティコードが解除されます。ナビゲーション起動時にセキュリティコード入力画面を表示したい場合は、**する** をタッチして再度セキュリティコードを設定してください。