

# 故障かな？と思ったら

ちょっとした操作のミスや接続のミスで故障と間違えることがあります。

修理を依頼される前に、下記のようなチェックをしてください。それでもなお異常があるときは、使用を中止してお買い上げの販売店にご連絡ください。

## 基本的な操作関係

症 状	原 因	処 置	参考 ページ
電源が入らない。	電源コードの接続が不完全。 (電源コード使用の場合)	接続を確認してください。	別紙 取付 説明書 [配線用]
	車のシガーライターが汚れている。 または、さびている。 (シガーライターコード(12V車対 応)使用の場合)	車のシガーライターの汚れ、さび を取り除いてください。	-
	●内蔵電池の充電が少なくなっている か、完全に切れている。 ●充電時間が足りない。 (内蔵電池使用の場合)	内蔵電池を十分に充電してくださ い。	A-22、 23
	今までの累積使用時間などによっ て内蔵電池が劣化している。 (内蔵電池使用の場合)	お近くのサービスご相談窓口にご 相談ください。	L-50
充電ができない。	主電源スイッチが入っていない。	本体背面の主電源スイッチを ONにしてください。	A-20
本機の電源が入って いる状態で、車また は電源コードから外 すと電源が切れる。	本機から電源コードを外しても、 自動的に電池には切り替わらない ため。	内蔵電池で動作させるには、いった ん本機の「電源」(☺)を押して切り、 再度「電源」(☺)を押して電源を入れ てください。	A-21
高温時に画面が暗く なる。	液晶(内部照明装置(バックライト)) の保護のため。	故障ではありません。本体の温度 が下がった後、電源を入れなおし てください。	-
映像が出ない。	明るさ調整が暗い方いっぱいにな っている。	明るさを調整してください。	L-2、 3
本機に登録されてい た情報(登録地点な ど)が消失している。	●本機の使用をやめた ●ノイズの影響を受けた ●修理を依頼した などにより本機に保存した内容が 消失する場合があります。	消失したデータについては補償で きません。	-