

索引

数字・アルファベット

1 ルート探索／複数ルート探索をする	D-4
3D地図	B-15
3D地図の角度を調整する	F-8
ETCレーン表示する／しないにする	F-20
Google マップ™を利用する	A-30
ご利用の流れ	A-30
GPS情報を見る	E-2
GPS衛星の電波を受信する	A-17
GPSについて	A-16
Gアプリ	K-2
JCTビューを表示する／しないにする	F-16
MP3／WMAについて	H-2
MP4について	J-2
NAVI／AV／Gアプリの切り替えについて	B-10
モードの切り替え	B-10
NAVIメニュー画面について	B-20
各メニュー一覧について	B-21
各メニュー項目について	B-20
クイックメニューについて	B-23
設定メニューについて	B-24
設定を終える	B-22
内蔵電池使用時のメニュー画面について	B-22
メニュー画面／設定メニューを表示させる	B-20
SD	
SDカードから地点を登録する	E-22
SDカードからルート探索をする	D-26
SDカード(推奨品)	A-25
SDカードで地点を探す	C-29
SDカードについて	A-24
SDカードの取り扱いかた	A-26
SDカードを入れる／取り出す	B-8

ア

明るさを調整する	L-2
明るさ自動切替機能について	
明るさ自動切替機能を使う	L-4
明るさ自動切替機能を動かなくする	L-4
アフターサービスについて	L-48
一方通行表示	6
迂回探索	D-18
エコドライブ情報	E-5
オートデモを設定する	F-23
おでかけ旅ガイド	A-29
音楽再生をする	H-7
音楽を聴く	H-7

音声を一時的に消す	H-12
音量を調整する	H-12
再生途中でリストを表示させる	H-11
再生を一時停止する	H-8
好きな曲を選ぶ	H-8
早戻し／早送り	H-8
ランダム(順序不同)再生	H-11
リストで選曲する	H-9
リピート(繰り返し)再生	H-10
音声案内について	A-27
音声案内の音量を調整する	F-30
音声案内を止める	F-33
専用レーン案内の案内設定を変える	F-32

カ

各部のなまえとはたらき

Gアプリ	K-3
音楽再生	H-5
テレビ(ワンセグ)	G-4
動画再生	J-3
ナビゲーションの操作	B-2

画像再生する

キー操作音の設定

クイックGPS

クイックGPSについて	A-18
クイックGPSを設定する	E-3

クイックメニューについて

クイックルート検索

自宅までのルートを探索	B-32
目的地までのルートを探索	B-31

経由地

現在地(自車)マークの位置を変更する

現在地(自車)マークの種類／色を変える

現在地表示

故障かな?と思ったら

こんなメッセージが出たときは

サ

市街地図(詳5m／詳12m／詳25m／詳50m

スケール)の収録エリア

細街路(主要市区町村道路)探索エリア	L-44
システムアップについて	L-45

施設情報

施設のジャンルから地点を探す	C-13
施設の名前で地点を探す	C-9
周辺にある施設から地点を探す	C-15