

歩行モードについて	B-41
歩行モードを使用する／しないを切り換える	B-41
ルート探索について	B-42
再探索について	B-43
ルート表示中の画面について	B-44
アイコンについて	B-44
電子コンパスについて	B-45
クイックメニューから電子コンパスの	
ON／OFFを切り換える	B-45
設定のメニュー画面から電子コンパスの	
ON／OFFを切り換える	B-46
電子コンパスをONにしたときの地図画面表示	B-47
電子コンパスを最適化する	B-48
クイックメニューから最適化を実行する	B-48
設定のメニュー画面から最適化を実行する	B-49
文字の入力方法について	B-50
ひらがな／カタカナ／漢字／英数／数記を	
入力する	B-50
ページ戻し／ページ送りをする	B-52
数字の入力方法について	B-53

目的地を探す**C-1**

自宅周辺から目的地を探す	C-2
地図から目的地を探す	C-3
住所から目的地を探す	C-4
電話番号から目的地を探す	C-7
施設の名前から目的地を探す【50音】	C-9
順番を並び替えて表示する	C-12
施設のジャンルから目的地を探す	C-13
周辺にある施設から目的地を探す	C-15
表示できる施設	C-18
登録地点から目的地を探す	C-20
登録地点の並び替えをする	C-22
目的地履歴から目的地を探す／削除する	C-23
郵便番号から目的地を探す	C-25
SDカードから目的地を探す	C-26
緯度・経度から目的地を探す	C-28
コードから目的地を探す	
(まっぷるコード(MGコード))	C-30
まっぷるコード(MGコード)の更新した	
データを使用する	C-31

ルートを探索する**D-1**

ルート設定について	D-2
ルート探索について	D-3
細街路探索について	D-4
1 ルート探索／複数ルート探索をする	D-4

ルート設定の流れ	D-4
1 ルート探索をする	D-6
複数ルート探索をする	D-8
ルートを変更する	D-9
出発地／目的地の変更	D-9
経由地の追加	D-11
経由地の変更／削除	D-14
経由地／目的地など地点の入れ替え	D-14
探索条件の変更	D-15
再探索をする	D-16
迂回探索をする	D-17
ルート案内をストップ／スタートする	D-18
現在のルートを表示する	D-19
シミュレーション走行をする	D-20
現在のルートを保存／削除する	D-21
現在のルートを保存する	D-21
現在のルートを削除する	D-21
保存したルートを呼び出す／削除する	D-22
SDカードからルート探索をする	D-23

情報を見る・設定する**E-1**

GPS情報を見る	E-2
クイックGPSの設定をする	E-3
走行状態を確認する	E-4
エコドライブ情報について	E-5
エコドライブの設定をする	E-6
評価履歴を見る	E-7
評価履歴を削除する	E-8
グラフ表示で見る	E-9
走行軌跡を使う	E-11
走行軌跡の表示／非表示／確認／削除する	E-12
登録地点の編集／見る	E-14
フォルダ名を編集する	E-18
登録地点の並び替えをする	E-19
登録地点の地図を呼び出す	E-20
登録地点のマークを変える	E-21
登録地点を削除する	E-22
登録地点情報の書き出し／書き替え／追加について	E-23
登録地点情報を全て書き出す／全て書き替える	E-24
登録地点情報を選んで書き出す／追加する	E-26
SDカードから地点を登録する	E-30
GPSログを使う	E-33
GPSログをスタート／ストップする	E-33
GPSログを設定する	E-34