

各種設定をする

F-1

平均速度を設定する	F-2
ルート探索条件の設定をする	F-3
基本表示の設定をする	F-6
昼夜切り換え／地図の色を設定する	F-8
右画面地図表示の設定をする	F-9
文字表示の設定をする	F-10
地図表示の設定をする	F-12
3D地図の角度を調整する	F-13
縦横地図切り換え設定をする	F-14
現在地(自車)マークの位置を設定する	F-15
現在地(自車)マークの種類を設定する	F-17
現在地(歩行)マークの種類を設定する	F-18
地図ボタン表示の設定をする	F-19
ルート案内画面の設定をする	F-20
ランドマーク表示の設定をする	F-31
ランドマークの表示を止める	F-32
音声案内の音量を調整する	F-33

オーディオ／はじめに

G-1

音楽ファイル(MP3／WMA)について	G-2
ワンセグについて	G-5
マルチサービスについて	G-5
ワンセグの画像について	G-6
画像ファイル(JPEG)について	G-7
動画ファイル(MP4)について	G-8
音量調整する	G-10
音量を一時的に消す	G-11
リピート／ランダム再生をする	G-12
リピート(繰り返し)再生をする	G-12
ランダム(順序不同)再生をする	G-13
AV同時動作について	G-14
AVワンタッチボタンについて	G-14
地図画面からのAV操作について	G-15
AV同時動作を終了する	G-16

テレビ視聴(ワンセグ)

H-1

表示部について	H-2
バナー表示	H-2
操作ボタン画面	H-2
テレビメニュー画面	H-3
データ放送取得画面	H-4
テレビ(ワンセグ)を見る	H-5
視聴エリアを変更する	H-6
視聴エリア変更を「自動」に戻す	H-7
エリアスキャンをする	H-8

スキャンをする	H-9
選局する	H-11
チャンネルリストを確認／選局する	H-12
番組表を見る	H-13
自宅チャンネルリスト／お好みチャンネル リストを呼び出す	H-14
中継・系列局サーチをする	H-15
データ放送を利用する	H-16
1つ前のコンテンツに戻る	H-16
テレビ(ワンセグ)画面に戻る	H-16
中継・系列局自動サーチ設定をする	H-18
受信中の放送局のチャンネルおよび 受信レベルを確認する	H-19
起動画面の設定をする	H-20
放送用メモリーを削除する	H-21
音声や字幕を切り換える	H-23
時計表示の設定をする	H-24
緊急警報放送を見る	H-25

音楽再生

I-1

表示部について	I-2
音楽を聴く	I-3
再生を一時停止または早戻し／早送りする	I-4
再生を一時停止する	I-4
好きな曲を選ぶ(曲を戻す／進める)	I-4
早戻し／早送りをする	I-4
音楽再生中にリストを表示する	I-5
リストで選曲する	I-6

画像再生

J-1

表示部について	J-2
画像再生をする	J-3
スライドショー(画像再生)をする	J-4
画像を再生する	J-4
スライドショーの間隔を設定する	J-4
画像送りまたは画像戻しをする	J-5
画像を回転させる	J-5
画像一覧画面から画像を選択する	J-6
表示設定をする	J-7

動画再生

K-1

表示部について	K-2
動画再生をする	K-3
一時停止または早戻し／早送りをする	K-4
再生を一時停止(静止)する	K-4
再生中にファイルに戻す／進める	K-4