

## 本機の電源を切る

1

〔電源〕を約2秒押す。

：“ピッ”という音が鳴り、本機の電源が切れます。

## お知らせ

付属のシガーライターコード(12 V車対応)または付属のACアダプターを接続して本機を使用している場合、車のエンジンを切るなどしてシガーライターコードまたはACアダプターからの通電がなくなると、自動的に本機の電源が切れ、再び通電が始まると本機の電源が入ります。ただし、内蔵電池で使用中に本機の電源を切り、通電しているシガーライターコードまたはACアダプターを接続しても自動的に本機の電源は入りません。この場合〔電源〕を約2秒押して電源を入れてください。

## 現在地表示について

- 本機では、GPS衛星からの電波をGPSアンテナ内蔵部で受信することによって、現在地を測位します。実際の現在地を表示してルート案内をするためには、必ず見晴らしの良い屋外の電波をさえぎる障害物のない場所でGPS衛星の電波を受信してください。

〔GPS衛星の電波受信と測位〕A-16

〔現在地を表示する〕B-17

※GPSの受信状態につきましては〔GPSの受信状態について〕A-16をご覧ください。

- お買い上げ後、一度も現在地の測位ができていない場合は、東京駅付近を表示します。

GPS受信表示

