

操作したいモードに切り換える

1 各モードの一覧画面の **モード** をタッチする。

：モード選択画面が表示されます。

(例) 画像一覧画面



お知らせ

- テレビ視聴中は一度画面をタッチして操作ボタンを表示させ、**モード** をタッチしてください。
- 音楽再生画面 / 画像再生画面 / 動画再生画面のときは、各モードの一覧画面に戻り、**モード** をタッチしてください。
※ 画像再生画面 / 動画再生画面の場合は、一度画面をタッチして操作ボタンを表示してから、一覧画面に戻ってください。
- Gアプリ起動中のときは、**Gアプリ選択** をタッチしてGアプリ一覧画面に戻すと**モード** が選択できます。

(例) 画像再生画面



2 操作したいモードのボタンをタッチする。

モード選択画面

