

各メニュー一覧について

トップメニュー(☞ B-23)からボタンを選択し、タッチすると選択したメニューの一覧が表示されます。

目的地のメニュー画面

- **メニュー** →
目的地 を
タッチ
☞ C-1





ルートのメニュー画面

- **メニュー** →
ルート を
タッチ
☞ D-1



情報のメニュー画面

- **メニュー** →
情報 を
タッチ
☞ E-1



設定のメニュー画面

- **メニュー** →
設定 を
タッチ
☞ F-1

