



設定メニューについて

地図スクロール時に設定メニューを表示させるには、「」メニュー画面/設定メニューを表示させる」B-23をご覧ください。

● 目的地にする ボタン

：目的地を登録し、ルートを探索します。

 「現在地から目的地までのルートを探索する」B-36

● 出発地にする ボタン

：出発地を登録し、ルート探索します。

※ルート編集画面で出発地の変更を行う場合に表示されます。

 「(出発地/目的地の変更)」D-9

● 経由地にする / 経由地追加 * ボタン

：経由地を登録し、ルートを探索します。

※ルート編集画面で経由地の追加/変更を行う場合に表示されます。

※ルート案内を停止している場合、このボタンは表示されません。


 「(経由地の追加)」D-11

 「(経由地の変更/削除)」D-14

● 自宅にする ボタン


：自宅を登録します。

※登録地点編集画面で自宅の登録を行う場合に表示されます。

 「自宅を登録する」B-28

● 地点登録 ボタン

：地点の登録を行います。

 「地点を登録する」B-31


● 地点編集 ボタン

：登録地点マークにカーソル(-|-)を合わせたとき、登録地点の編集や削除をすることができます。

 「登録地点の編集/見る」E-14

● 周辺検索 ボタン

：スクロール先の周辺施設を検索することができます。

 「周辺にある施設から目的地を探す」C-15

● 施設の詳細 ボタン

：スクロール先に施設の詳細がある場合に、住所や電話番号などの詳細情報が確認できます。

● テナント情報 ボタン

：テナント情報(建物の名前だけでなく、建物の中のテナント名や階数、電話番号などの詳細情報)が確認できます。

※詳5 m/詳12 m/詳25 m縮尺スケールでテナント情報のある物件にカーソル(-|-)をあわせませす。

 「主な特長」3ページ