

# 歩行モードについて

電池動作のとき、歩行モードへ切り換えることができます。

おぼえておきたい基本操作

〔地図表示を縦に切り換える〕／〔歩行モードについて〕

## 歩行モードを使用する／しないを切り換える

### 1 電池動作で本機の電源を入れる。

〔歩〕「**内蔵電池で使用する**」A-21、〔歩〕「動作の種類と制限について」B-4

### 2 歩行モードを使用する／しないを切り換える。

#### ■ 歩行モードを使用する場合

##### ① **メニュー** → **歩行モード** をタッチする。

： **歩行モード** の表示灯が点灯します。

クイックメニューに **ルート表示** と **電子コンパス** が表示されます。



#### お知らせ

- 車載用でルート案内をしている場合、歩行モードに切り換えると、そのルート案内は消去されます。
- **歩行モード** の表示灯を点灯させると、電子コンパス機能を選択することができます。  
〔歩〕「電子コンパスについて」B-45

#### ■ 歩行モードを使用しない場合

##### ① **メニュー** → **歩行モード** をタッチする。

： **歩行モード** の表示灯が消灯します。

クイックメニューの **ルート表示** と **電子コンパス** が消え、 **右画面** が表示されます。

※ **歩行モード** をタッチするたびに表示灯が点灯／消灯します。

#### 歩行モード時の機能制限

	マップ マッチング	自動再探索	到着予想時刻表示	電子コンパス
歩行モードON (表示灯点灯時)	×	×	×	使用可能
歩行モードOFF (表示灯消灯時)	○	○	○	使用不可

○：する ×：しない

**お願い** 歩行モードでルートを表示させて通行する場合、周囲の状況を確認し、実際の交通規制標識、標示などに従ってください。