

SDカードから地点を登録する

パソコンを使用してSDカードに保存した地点を本機に登録することができます。

(最大2500ヶ所・自宅含む)

☞「おでかけ旅ガイド」A-28

※SDカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

1 SDカードを差し込み、本機の電源を入れる。

☞「SDカードを入れる／取り出す」A-27

☞「**本機の電源を入れる**」B-8

2 メニュー → 情報 → SD地点取込 をタッチする。

☞ B-24

：SDカードに保存した地点ファイルリストが表示されます。

※SDカード内に保存した地点が1つの場合は、下記手順**3**-**2**((例)フォルダリスト画面)へ進んでください。



3 登録したい地点が保存されているファイルをタッチし、フォルダをタッチする。

：SDカード内に保存した地点リスト画面が表示されます。

(例)ファイルリスト画面



(例)フォルダリスト画面

