


## 地図表示の設定をする

### 縦横地図切り換え設定をする

家庭動作／電池動作時、地図の表示を横⇄縦に手動または自動で切り換える設定をすることができます。

※地図表示中の切り換え操作につきましては、「地図表示を縦に切り換える」B-40を参考にしてください。

- 1 F-6手順 1 に従って操作し、**地図の設定** を選択して、タッチする。

：地図の設定画面が表示されます。



- 2 **地図モード** をタッチする。

：地図モードの設定画面が表示されます。



- 3 縦横地図切換の設定をする。

- 地図の切り換えを手動でする場合

① **手動** をタッチする。

- 地図の切り換えを自動でする場合

① **自動** をタッチする。



- 4 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。