

地図ボタン表示の設定をする

地図画面のボタン表示の切り換えをすることができます。

- 1 **メニュー** → **設定** → **地図ボタン表示** をタッチする。

B-24

: 地図ボタン表示画面が表示されます。



(現在地(歩行)マークの種類を設定する)

- 2 ボタン表示の切り換えを設定したい地図 (**メイン地図** / **右地図** / **縦地図**) を選択し、タッチする。

: 切り換えできるボタン名が表示されます。



- 3 表示 / 非表示の設定をする。

■ 地図画面にボタンを表示する場合

- ① 表示させたいボタンをタッチする。

※すでにチェックマーク(✓)が表示されている場合は、現在地画面で表示されます。

: チェックマーク(✓)が表示され、左画面の地図に表示されます。

■ 地図画面に表示されるボタンを止めたい場合

- ① 止めたいボタンを選択し、タッチする。

: チェックマーク(✓)が消え、左画面の地図からボタンが消えます。



各種設定
をする

(地図ボタン表示の設定をする)

- 4 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。