

## テレビメニュー画面

**メニュー** をタッチするとテレビメニュー画面を表示します。  
テレビメニューの中から実行したいボタンをタッチして各操作を行います。



- ① **スキャン** ボタン  
スキャン画面を表示します。  
[H-9]
- ② **チャンネル** ボタン  
チャンネル画面を表示します。  
[H-12]
- ③ **エリアスキャン** ボタン  
エリアスキャンを実行します。  
[H-8]
- ④ **各種設定** ボタン  
中継・系列局自動サーチ設定、受信レベル確認、起動画面設定、放送用メモリー、音声・字幕設定、時計表示設定を行うことができます。  
[H-18] 「中継・系列局自動サーチ設定をする」  
[H-19] 「受信中の放送局のチャンネルおよび受信レベルを確認する」  
[H-20] 「起動画面の設定をする」  
[H-21] 「放送用メモリーを削除する」  
[H-23] 「音声や字幕を切り換える」  
[H-24] 「時計表示の設定をする」
- ⑤ **お好み呼出** ボタン  
お好み登録されたチャンネルリストに切り換えます。  
[H-14]
- ⑥ **自宅呼出** ボタン  
自宅登録されたチャンネルリストに切り換えます。  
[H-14]
- ⑦ **エリア変更** ボタン  
視聴エリア変更画面を表示します。  
[H-6]