

# 音声や字幕を切り換える

番組に複数の音声があるときや、字幕があるときに切り換えることができます。

## 1 画面をタッチし、**メニュー**をタッチする。

：テレビメニュー画面が表示されます。



## 2 **各種設定** → **音声・字幕**をタッチする。

：音声／字幕設定画面が表示されます。



## 3 音声または字幕の設定をする。

### ■ 音声の設定をする場合

音声設定(**音声1** / **音声2**、**主** / **副** / **主+副**)を選択し、タッチする。

： **戻る** をタッチして受信画面に戻ると、設定した音声に切り換わります。

**お知らせ** 複数音声放送と二重音声放送の場合に有効となります。



### ■ 字幕の設定をする場合

字幕設定(**字幕1** / **字幕2**)を選択し、タッチする。

： **戻る** をタッチして受信画面に戻ると、設定した字幕が表示されます。

**お知らせ** 字幕がある番組の場合に有効となります。



字幕の表示を止めるときは **字幕なし** をタッチしてください。

## 4 設定を終わるには、**戻る**をタッチして、表示させたい画面まで戻る。

テレビ視聴

〔放送用メモリーを削除する〕／〔音声や字幕を切り換える〕