

# 表示部について

## 再生画面(例)



① **全曲再生／アルバム再生／アーティスト再生の状態を表示**

② **全曲** / **アルバム** / **アーティスト** ボタン  
選曲／再生の状態を表示します。

③ **再生中リスト** ボタン  
再生中の曲があるリストとは別のリストを表示している場合、再生中の曲があるリストを表示します。

④ **モード** ボタン  
モード選択画面を表示します。  
[例] B-13

⑤ **音量** ボタン  
音量バーを表示し、音量の増減を調整します。  
- : 音量減 + : 音量増 消音  
[例] G-10

⑥ **リスト画面**  
曲名／アルバム名／アーティスト名が表示されます。  
● 画面をタッチしたまま上下に動かすと、リストをスクロールすることができます。  
[例] I-6

⑦ **スクロールバー**  
前ページや次ページがある場合、リストをスクロールさせます。

⑧ **現在地に 戻る** ボタン  
現在地の地図画面を表示します。

⑨ **音楽選択** ボタン  
音楽リスト画面に戻ります。

⑩ **再生時間表示**

⑪ **◀** / **▶** ボタン(トラック)  
好きな曲を選びます。  
[例] I-4

⑫ **||** ボタン(一時停止) / **▶** ボタン(再生)  
タッチするたびに  
▶▶ ボタン(再生) → || ボタン(一時停止) →  
と換わります。  
[例] I-4

⑬ **ランダム** ボタン  
曲を順序不同で再生します。  
[例] G-13

⑭ **リピート** ボタン  
現在再生中の曲を繰り返し再生します。  
[例] G-12

⑮ **スライドバー**  
曲の再生状態を表示します、スライドバーをタッチすると、タッチした位置から再生を開始します。  
[例] I-4

⑯ **タイトル名／アルバム名／アーティスト名表示**