

表示部について

画像再生画面は、画面をタッチすると操作ボタンが表示されます。

再生画面(例)



- ① **モード** ボタン
モード選択画面を表示します。
[P] B-13
- ② **画像一覧表示**
再生可能な画像を一覧表示します。
※画像再生中に画像一覧画面を表示した場合、再生していた画像部分に白い枠が付きます。
- ③ **スクロールバー**
前ページや次ページがある場合、リストをスクロールさせます。
- ④ **現在地に 戻る** ボタン
現在地の地図画面を表示します。
- ⑤ **画像選択** ボタン
画像一覧画面に戻ります。
- ⑥ **表示設定** ボタン
画面の表示を設定することができます。
[P] J-7
- ⑦ **◀ / ▶** ボタン
1つ前の画像 / 次の画像を表示します。
[P] J-5
- ⑧ **⏸** ボタン(一時停止) / **▶** ボタン(再生)
タッチするたびに
▶ **▶** ボタン(再生) → **⏸** ボタン(一時停止) —
と換わります。
※スライドショー中にタッチするとスライドショーが一時的に止まり、もう一度タッチすると再びスライドショーが始まります。
[P] J-4
- ⑨ **ランダム** ボタン
画像を順序不同で再生します。
[P] G-13
- ⑩ **回転** ボタン
表示中の画像を90度ずつ右方向に回転します。
[P] J-5