

Gアプリを操作する

SDカード／ユーザエリアに保存されているGアプリを本機で操作することができます。

本機は32GBまでのSDカードに対応しています。[?]「SDカードについて」A-24

※SDカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

1 SDカードを差し込み、本機の電源を入れる。

[?]「SDカードを入れる／取り出す」A-27

[?]「**本機の電源を入れる**」B-8

2 Gアプリモードにする。

[?]「NAVI／AV／Gアプリの切り換えについて」B-13

3 SDカードまたはユーザエリアを選択する。

■ SDカード内のファイル进行操作させたい場合

① [?]メディア切換 をタッチする。

※すでに [?]メディア切換 の **SD** が緑色に点灯している場合は、SDカードが選択されています。



■ ユーザエリア内のファイル进行操作させたい場合

① [?]メディア切換 をタッチする。

※すでに [?]メディア切換 の **ユーザ** が緑色に点灯している場合は、ユーザエリアが選択されています。