

テレビ視聴

症 状	原 因	処 置	参考 ページ
映像が出ない。	明るさ調整が暗い方いっぱいになっている。	画面の明るさ調整をしてください。	M-2
	画面消しになっている。	[] (電源) を短押しして画面をつけてください。	A-20、 M-5
音声は出るが、映像が出ない。(停車中)	付属のパーキングブレーキ接続ケーブルを使用して、パーキングブレーキをかけない状態で停車している。	車を安全な場所に止め、パーキングブレーキをかけた状態でご使用ください。	B-7
内蔵スピーカーの音が出ない。	音量調整が最小になっている。	音量 をタッチして - / + で調整してください。	G-10
	音声を消音している。	音量 をタッチして 消音 をタッチするか - / + をタッチしてください。	G-11
	ヘッドホンを接続している。	ヘッドホンを外してください。	—
ヘッドホンから音がでない。	車動作で走行中にヘッドホンを使用している。	車を安全な場所に止め、パーキングブレーキをかけた状態でご使用ください。付属のパーキングブレーキ接続ケーブルを使用している場合は、パーキングブレーキ接続ケーブルが正しく接続しているか確認してください。	B-7、 取付 [配線用]
映像のブロックノイズが出たり、音がとぎれたり、静止画面、黒画面となり音が出なくなる。	ネオンサイン、高圧線、アマチュア無線、他の自動車などの影響。	妨害電波を受けない場所に移動してください。	A-12
字幕が出ない。	字幕のある番組を選局していない。	字幕のある番組を選局してください。	H-11
	字幕表示の設定がされていない。	字幕を設定してください。	H-23
受信できない。	エリア変更をしていない。	エリア変更をしてください。	H-6
	放送エリア内にいない。	地上デジタル放送は、現在のアナログ放送との混信を避けるために、当初は受信エリアが限られています。順次拡大される予定です。	G-5
	ワンセグ用ロッドアンテナをのぼしていない。	ワンセグ用ロッドアンテナをまっすぐ上にのぼしてください。	H-5
番組表が表示されるまでに時間がかかる。	データ取得中のためです。	多少時間がかかることがあります。	—