

ユーザエリア

メッセージ表示	メッセージが出るとき	本機の動作および処置	参考ページ
“SDカードが挿入されていません。SDカードを挿入してください。”	SDカードが差し込まれていないとき。	SDカードを差し込んでください。	A-27
	SDカードが差し込まれているが、認識できていないとき。	電源を切り、SDカードを抜いてから再度確実に差し込み電源を入れてください。	A-27、 B-8
“コピー可能なファイルがありません。SDカードを確認してください。”	SDカード内にコピー可能なGアプリファイルがない。	SDカードにコピー可能なGアプリファイルが入っていることを確認してから差し込んでください。	L-3
“コピーできませんでした。” (GPSログファイルをSDカードに書き込む場合)	SDカードが正常な状態ではない。	パソコンなどを利用してSDカードをフォーマットしてから、再度GPSログファイルをSDカードに書き込んでください。	A-24、 M-21
“コピーできませんでした。” (Gアプリファイルを本機にコピーする場合)	SDカード内のGアプリファイルが壊れている。	パソコンなどを利用してSDカードをフォーマットしてから、SDカードにGアプリファイルを書き込み、本機にコピーしてください。	A-24、 M-22
“電池残量が不足しています。操作できません。”	電池動作で使用し、電池残量が少なくなったとき。	内蔵電池を充電するか、シガーライターコード(12 V車対応)またはACアダプターを使用してください。	A-20、 A-22、 M-20