

# 索引

フォルダ名を編集する	E-18
編集／見る	E-14
<b>テレビ視聴(ワンセグ)</b>	
1つ前のコンテンツに戻る	H-16
エリアスキャン	H-8
音声や字幕を切り換える	H-23
起動画面の設定をする	H-20
緊急警報放送を見る	H-25
自宅チャンネルリスト／お好みチャンネル	
リストを呼び出す	H-14
視聴エリアを変更する	H-6
受信中の放送局のチャンネルおよび	
受信レベルを確認する	H-19
スキャン	H-9
選局する	H-11
操作ボタン画面	H-2
チャンネルリストを確認／選局する	H-12
中継・系列局サーチ	H-15
中継・系列局自動サーチ設定	H-18
データ放送取得画面	H-4
データ放送を利用する	H-16
テレビメニュー画面	H-3
テレビ(ワンセグ)を見る	H-5
時計表示の設定をする	H-24
バナー表示	H-2
番組表を見る	H-13
表示部について	H-2
放送用メモリーを削除する	H-21
<b>電源</b>	
電源スイッチについて	A-20
電源について	A-21
電源を入れる	B-8
電源を切る	B-9
<b>電源スイッチ</b>	<b>A-20</b>
主電源スイッチの使い方	A-20
電源ボタンの使い方	A-20
<b>電子コンパス</b>	
クイックメニューから電子コンパスの	
ON／OFFを切り換える	B-45
最適化	B-48
設定のメニュー画面から電子コンパス	
ON／OFFを切り換える	B-46
電子コンパスについて	B-45
電子コンパスをONにしたときの地図画面表示	B-47
<b>電池動作</b>	<b>B-4</b>
<b>動画再生</b>	
再生中にファイルを戻す／進める	K-4
再生を一時停止(静止)する	K-4
動画一覧画面から選択して再生する	K-5
動画再生をする	K-3

表示部について	K-2
<b>動作の種類と制限について</b>	<b>B-4</b>
登録地点情報の書き出し／書き替え／	
追加について	E-23
登録地点情報を選んで書き出す／追加する	E-26
登録地点情報を全て書き出す／	
全て書き替える	E-24

## ナ

### 内蔵電池

充電時間と使用可能時間	A-23
充電のしかた	A-22
充電ランプ／電池マーク	A-23
内蔵電池で使用する	A-21
内蔵電池の取り外しかた／リサイクルについて	M-25

### 内容物

8

### ナビID

M-12

### 入力

数字の入力方法について	B-53
文字の入力方法について	B-50

## ハ

### バージョン情報

M-12

### パナセンス

11

### 微調整

B-22

### 表示部

Gアプリ	L-2
音楽再生	I-2
画像再生	J-2
テレビ視聴(ワンセグ)	H-2
動画再生	K-2

### 平均速度の設定

F-2

### 平面地図画面

B-19

### 別売品

10

### 歩行モード

アイコンについて	B-44
現在地(歩行)マークの種類を設定する	F-18
再探索について	B-43
使用する／しないを切り換える	B-41
縦横地図切り換え設定	F-14
ルート探索について	B-42
ルート表示中の画面について	B-44

### 保証とアフターサービス

M-70