

# SDメモリーカードについて

SDメモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

- お客様が録音・録画したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。著作権の対象になっている画像やデータの記録された“SDメモリーカード”は、著作権法の規定による範囲内で使用する以外はご利用いただけませんので、ご注意ください。
- 本機はSDXCカードには対応していません。
- 本機にはSDメモリーカードは付属していません。  
※規格に準じた市販品をお買い求めください。[P「使用できるSDメモリーカード」] A-26
- フォーマット(初期化)について  
SDメモリーカードのフォーマット(初期化)は、パソコンなどを利用してFAT16またはFAT32でフォーマット(初期化)してください。FAT16またはFAT32以外でフォーマット(初期化)すると本機では認識できません。  
※初期化により消失したデータは元に戻せません。十分確認したうえで行ってください。
- SDメモリーカード挿入口に異物を入れないでください。
- SDメモリーカードへのデータ書き込み中やSDメモリーカードのデータ読み込み中は抜かないでください。また、車のキースイッチをOFFにしないでください。データが破損するおそれがあります。破損した場合、補償できませんのでご容赦ください。
- 静電気や電氣的ノイズを受けたり暖房器具の熱が直接あたるおそれのある場所に、SDメモリーカードを放置しないでください。データが破壊されるおそれがあります。
- 本機内部を保護するため、異常が生じたときは自動的に本機の機能が止まります。画面に出たメッセージに従って操作しても動かないときは、故障のおそれがありますのでお買い上げの販売店にご相談ください。
- 長時間ご使用になったあと、SDメモリーカードが温かくなっている場合がありますが故障ではありません。
- SDメモリーカードには寿命があります。長期間使用すると書き込みや消去ができなくなる場合があります。
- SDメモリーカード内の大切なデータは、バックアップをとっておくことをおすすめします。
- SDメモリーカードが不良の場合、正常に動作しません。
- SDメモリーカードに誤消去防止スイッチ(LOCK)が付いている場合、「LOCK」にしていると書き込み、初期化(フォーマット)できません。「LOCK」を解除してください。

はじめに

(電源の種類と内蔵電池の充電について) / (SDメモリーカードについて)