

おでかけ旅ガイド

パソコンで指定のWebサイト(おでかけ旅ガイド)を利用して地点情報やルート探索した結果をSDメモリーカードに保存すると、本機で確認したり、地点を保存することができます。

おでかけ旅ガイドを利用するには、ユーザー登録を行う必要があります。

●おでかけスポット

おすすめの施設の詳細情報などを添付した地点情報です。

●おでかけプラン

おでかけスポットを目的地・経由地にしたドライブコースのデータです。

・**おでかけプランナー**：お好みで、おでかけスポットを巡るおでかけプランを編集できます。

・**おすすめおでかけプラン**：当サイトがおすすめするおでかけプランです。

お知らせ

- 右記Webサイトにてユーザー登録をしてください。<http://panasonic.jp/navi/>

●パソコンでWebサイトGoogleマップ™から検索した地点や、携帯電話でYahoo! JAPANの「路線・地図アプリ」から検索した地点を、おでかけスポットとして利用することができます。詳しくは、Webサイトをご覧ください。

※WebサイトのURLは都合により変更させていただく場合があります。

はじめに

「SDメモリーカードを入れる／取り出す」／「おでかけ旅ガイド」

おでかけ旅ガイドの流れについて

1.当社サイト「パナソニック ナビ cafe」から「おでかけ旅ガイド」にログインする。

※ <http://navi-cafe.panasonic.jp/>

2.おでかけスポット／おでかけプランをダウンロードする。

3.パソコンのSDメモリーカードリーダー／ライターにSDメモリーカードを差し込み、ダウンロードしたデータをSDメモリーカードに保存する。

拡張子：「POI」(おでかけスポット)

拡張子：「XML」(おでかけプラン)

① SDメモリーカード内に半角で“DRIVE”という名前のフォルダを作成する。

② Webサイトの操作に従い、保存先とファイル名を確認し保存する。

③ SDメモリーカード内に作成した“DRIVE”フォルダ内にファイルを保存する。

4.SDメモリーカードを本機に差し込み、情報を確認または保存する。

□ 「SDメモリーカードから目的地を探す」C-26

□ 「SDメモリーカードからルート探索をする」D-23

□ 「SDメモリーカードから地点を登録する」E-30

お知らせ

- SDメモリーカードを使用する前に□「SDメモリーカードについて」A-25をご覧ください。
- SDメモリーカードに保存しているルートを本機で確認する場合、本機に設定している探索条件をもとにルート探索を行うため、おでかけ旅ガイド上でのルート探索結果と異なります。
□「SDメモリーカードからルート探索をする」D-23／「ルート探索条件の設定をする」F-3
- おでかけ旅ガイドで出発地を本機と異なる位置に変更し、ルートをSDメモリーカードに保存しても本機でルート探索する場合は、出発地が現在地のままとなります。(おでかけ旅ガイドで指定した出発地にはなりません。)