

# NAVI / AV / Gアプリの切り換えについて

NAVIモード、AVモード、Gアプリモードを切り換えます。

## NAVIモードから他のモードに切り換える

1

**モード** をタッチする。

：モード選択画面が表示されます。

(例)NAVIモード画面



2

操作したいモード( **テレビ視聴** / **音楽再生** / **画像再生** / **動画再生** / **Gアプリ** )を選択しタッチする。

モード選択画面



### お知らせ

- AVモード、Gアプリモードから操作したいモードに切り換える場合は「**図** B-15」をご覧ください。
- AVモードとは、テレビ視聴(ワンセグ)/音楽再生/画像再生/動画再生のことです。

おぼえておきたい基本操作

「地図画面の見かた」/「NAVI / AV / Gアプリの切り換えについて」