

他のモードからNAVIモードに切り換える

1

■ 音楽再生画面を表示している場合

① **現在地に戻る** をタッチする。

：音楽はそのまま、現在地の地図画面に切り換わります。

(例) 音楽再生画面



■ テレビ視聴(ワンセグ) / 画像再生 / 動画再生画面を表示している場合

① 画面をタッチする。

② **現在地に戻る** をタッチする。

：音声はそのまま、現在地の地図画面に切り換わります。

※画像再生の場合は音声はできません。

(例) テレビ視聴(ワンセグ)画面



お知らせ

- 各モードの音声 / 音楽を止めたい場合は、モード選択画面で **AVオフ** をタッチする、または地図画面に表示されるAVワンタッチボタンを操作してAV同時動作を終了してください。
📄 「(AV同時動作を終了する)」 G-14