

## 操作したいモードに切り換える

1 各モードの一覧画面の **モード** をタッチする。

：モード選択画面が表示されます。



**お知らせ** 各モード再生中にモード選択画面を表示させるには下記の手順に従って操作してください。

- ・テレビ視聴中…画面をタッチし、 **モード** をタッチする。
- ・音楽再生中… **音楽選択** → **モード** をタッチする。
- ・画像／動画再生中…画面をタッチし、 **画像選択** ／ **動画選択** → **モード** をタッチする。
- ・Gアプリ起動中… **Gアプリ選択** → **モード** をタッチする。

(例) 画像再生画面



## 2 操作したいモードのボタンをタッチする。

モード選択画面

