

地図スクロール(地図を動かす)

停車中、見たい地域の方向に地図をタッチしてスクロールすることができます。

地図スクロール

平面地図画面で現在地の右上側の地図を表示する

1 画面をタッチする。

: 画面に  (設定) が表示されます。



2 地図画面をスクロールする。

■ 低速でスクロールする場合

- ①  (設定) 近くの動かしたい方向をタッチし続ける。

: 低速でスクロールします。



■ 高速でスクロールする場合

- ①  (設定) から離れた位置の動かしたい方向をタッチし続ける。

: 高速でスクロールします。

 (設定) から離れた位置をタッチ



お知らせ

- 見たい場所を早く探すには広域な画面で目的地の周辺まで地図を移動させ、それから詳細な地図に変えて目的地を探します。  「地図を拡大／縮小する」B-16
- 停車中は、地図をタッチし続けている間だけ移動します。
- 走行時は、地図をタッチするたびに一定量だけ移動します。
-  (設定) をタッチすると、設定メニューが表示されます。
 「設定メニューについて」B-27