

各メニュー一覧について

トップメニュー([B-23])からボタンを選択し、タッチすると選択したメニューの一覧が表示されます。

目的地のメニュー画面

- メニュー →
目的地を
タッチ
[C-1]



次へ → を
タッチ



前へ ← を
タッチ

ルートのメニュー画面

- メニュー →
ルート を
タッチ
[D-1]



情報のメニュー画面

- メニュー →
情報 を
タッチ
[E-1]



設定のメニュー画面

- メニュー →
設定 を
タッチ
[F-1]

