

# 地点を登録する

覚えておきたい場所に、マークをつけて登録することができます。(最大2500件・自宅含む)

## 1 地図をスクロールさせて、マークをつけたい場所にカーソル(—+)を合わせ、 (設定)をタッチする。

：設定メニューが表示され、表示されます。

最も詳細な地図を選んでおくと、位置の誤差が少くなります。

※地図画面をスクロールさせるには 「地図スクロール(地図を動かす)」B-20をご覧ください。



## 2 地点登録 をタッチする。

：メッセージが表示され、地図上に地点マークが追加されます。



## 3 現在地の地図画面に戻るときは、現在地に戻る をタッチする。

：現在地の地図画面に戻ります。

### お知らせ

- SDメモリーカードに保存している地点を本機に登録する場合は、 「SDメモリーカードから地点を登録する」E-30をご覧ください。
- SDメモリーカードに登録地点情報を保存している場合、本機の登録地点情報を書き替え(リストア)、または本機に追加(インポート)することができます。  
※書き替え(リストア)または追加(インポート)をする前に 「登録地点情報の書き出し／書き替え／追加について」E-23をご覧ください。  
 「登録地点情報を全て書き出す／全て書き替える」E-24  
 「登録地点情報を選んで書き出す／追加する」E-26
- 本機に登録できる件数は合計2500件までです。(自宅を含む)
- 地点登録してルート探索した結果と、ジャンル検索でルート探索した結果が異なる場合があります。