

電子コンパスをONにしたときの地図画面表示

電子コンパスをONにし、地図画面を表示すると方位マークの下(下図)に電子コンパスの状態が表示されます。

1

“電子コンパス”の文字色で電子コンパスの状態を確認する。

■ “電子コンパス”文字色が緑色の場合

: 現在地の方位の測位ができます。

■ “電子コンパス”文字色が赤色の場合


: 現在地の方位の測位ができません。
電子コンパスの最適化を行ってください。

■ “電子コンパス”文字色が灰色の場合

: 移動中、GPSによる測位が優先されたとき。

お知らせ

方位測位ができていない場合は、電子コンパスの最適化を行うことで正確な方位を表示できます。

【「電子コンパスを最適化する」】B-48



電子コンパス状態表示