

ルート案内をストップ／スタートする

よく知っている道など案内が必要ないときは、音声案内と画面表示を一時的に止めたり、設定したルートの案内を再び開始させることができます。

※ルート探索をしていない場合は選択できません。

☞「1 ルート探索／複数ルート探索をする」D-4を参考にルート探索をしてください。

1

メニュー → **ルート** をタッチする。

☞ B-24

：ルートのメニュー画面が表示されます。

2

ルート案内を停止または開始する。

■ ルート案内を停止する場合

① **案内ストップ** をタッチする。

：ルート案内を停止し、地図画面に戻ります。



■ ルート案内を開始する場合

① **案内スタート** をタッチする。

：前回ルート探索したルート案内を開始します。



お知らせ

- クイックメニューの **案内ストップ**／**案内スタート** をタッチして操作することもできます。

☞「(クイックメニューについて)」B-26

- ルート案内をやめても、探索されたルートは次にルートを探したり、ルートの変更をしたり、保存ルートと呼び出したりするまでは保存されています。
- ルート案内は車での走行を前提として案内しています。